





Sommario/Summary

Sommario/Summary	1
Italiano	
Elenco di riferimento tasti	3
Descrizione dello strumento APX 700	4
Caratteristiche generali	4
Opzioni disponibili	5
Caratteristiche tecniche	6
Alimentazione strumento	7
Collegamento encoder	8
Collegamento uscite	10
Collegamento in rete	10
Configurazione	12
Codice abilitazione tastiera	13
Impostazione numero camme	13
Impostazioni encoder	14
Impostazione linguaggio	15
Azzeramento encoder	15
Modalitàdi selezione modo (ciclo) attivo	15
Modalitàdi ripristino errore	16
Impostazione notazione anticipi	16
Impostazione anticipo lineare automatico	17
Visualizzazione delle impostazioni correnti	20
Programmazione	21
Spostamento all'impulso precedente/successivo	22
Spostamento alla camma precedente/successiva	22
Spostamento avanti / indietro a pagine	22
Spostamento avanti / indietro di 4 camme	22
Attivazione / Disattivazione dell'impulso corrente	22
Inversione dello stato dell'impulso corrente	23
Spostamento al grado X	23
Cambia modo (ciclo) di programmazione	23
Programmazione di un blocco di impulsi	23
Test delle programmazioni del modo (ciclo) corrente	24
Azzeramento delle programmazioni di una camma	24
Azzeramento totale della memoria	25
Duplicazione di una camma	25
Associazione della camma corrente all'anticipo	26
Visualizzazione delle impostazioni correnti	26
Esecuzione	27
Protezione delle uscite contro i cortocircuiti	27
Avvertenze	28

English

Keys reference list	.29
Description of APX 700	. 30
General features	. 30
Available options	. 31
Technical features	. 32
APX 700 supply voltage	. 33
Encoder connection	. 34
Outputs connection	. 36
Network connection	. 36
Configuration	. 38
Keyboard access code	. 39
Setting number of outputs	. 39
Encoder setup	.40
Setting language	.40
Encoder reset	.41
Setting mode (cycle) selection type	.41
Setting error recovering	.42
Setting advence/delay notation	.42
Setting automatic linear advance	.42
Looking at current configuration	.45
Programming	.46
Moving to previous / next state	.47
Moving to previous / next output	.47
Moving forward / backward by pages	.47
 Moving 4 outputs forward / backward 	.47
Setting / Resetting current state	.47
Inverting (NOT) current state	.48
Moving to a specified degree	.48
Changing programming mode (cycle)	.48
 Programming a block of impulses 	.48
Testing current program	.49
Clearing an output program	.49
Clearing all memory	.50
Duplicating an output	. 50
Joining the current output to the advance	. 50
Looking at current configuration	.50
Execution	.51
Outputs protection against short-circuit	.51
Warning	.52

ITALIANO

· Elenco di riferimento tasti

Modalità	Tasto	Effetto
Esecuzione	FN + OFF	Passaggio in Configurazione / Programmazione
Configurazione	FN + 0	Modifica codice abilitazione tastiera
	FN + 1	Impostazione numero camme
	FN + 2	Impostazioni encoder: tipo (PNP/NPN), direzione
	FN + 3	
	FN + 4	Azzeramento encoder (manuale o automatico)
	FN + 5	Impostazione modalitàselezione modo (ciclo)
	FN + 6	Impostazione modalità di ripristino errore
	FN + 7	Impostazione notazione anticipi (gradi / ms)
	FN + 8	Impostazione anticipo lineare automatico
	FN + 9	Visualizzazione delle impostazioni correnti
	ESC	Ritorna al menu Configurazione/Programmazione
Programmazione	¬ / ®	Spostamento all'impulso precedente /successivo
	- / -	Spostamento alla camma precedente/successiva
	FN + ® / ¬	Spostamento avanti / indietro a pagine
	FN + ⁻ / -	Spostamento avanti / indietro di 4 camme
	ON	Attivazione dell'impulso corrente
	OFF	Disattivazione dell'impulso corrente
	ENTER (¿)	Inversione dello stato dell'impulso corrente
	FN + 0	Spostamento al grado X
	FN + 1	Cambia modo (ciclo) di programmazione
	FN + 2	Programmazione di un blocco di impulsi
	FN + 3	Test delle programmazioni del modo corrente
	FN + 4	Azzeramento delle programmazioni di una camma
	FN + 5	Azzeramento totale della memoria
	FN + 6	Duplicazione di una camma
	FN + 8	Associazione della camma corrente all'anticipo
	FN + 9	Visualizzazione delle impostazioni correnti
	ESC	Ritorna al menu Configurazione/Programmazione
Configurazione / Programmazione	FN + ON	Attivazione esecuzione
	1	Configurazione APX 700
	2	Programmazione degli impulsi

Note sull'utilizzo della tastiera: La tastiera dell'APX 700 è costituita da 20 tasti, 10 cifre e 10 tasti di controllo, il cui utilizzo in ogni modalità è sopra descritto. In particolare, il tasto funzione **FN** è utilizzato per introdurre comandi di vario genere. Per introdurre una combinazione di tasti con il tasto funzione (es. **FN + 4**), è necessario premere il tasto **FN**, rilasciarlo (come se si premesse un normale altro tasto) e quindi premere il tasto desiderato (es. **4**). Da notare che APX 700 "ricorda" la pressione del tasto **FN** fino a che non viene premuto un altro tasto (nel caso venisse nuovamente premuto **FN** la combinazione viene ignorata).

Descrizione dello strumento APX 700



- 1. LED power (lampeggiante in configurazione e programmazione)
- 2. LED velocitàlimite raggiunta
- 3. LED assenza encoder (o errore)
- 4. Display a cristalli liquidi
- 5. Tastiera di programmazione
- 6. LED relativi alle 16 uscite dell'APX 700
- 7. V Alimentazione 24, 110 oppure 220 Vac (da specificare)
- 8. V Relè mancata presenza encoder (o errore) (NC)
- 9. V Relè velocitàlimite raggiunta (NC)
- 10. Ingressi encoder (Gray)
- 11. V Ingressi selezione modo (binario 0000÷1111 → 0÷15)
- 12. V Morsetti per rete locale con LP Selet-Sensor (solo opzione /N)
- 13. Porta seriale RS-232c/485 colloquio PC (solo opzione /N)
- 14. V Uscite statiche optoisolate
- 15. Prese di Terra

V lo strumento viene fornito con morsettiere estraibili.

Caratteristiche generali

Il posizionatore angolare APX 700, abbinato ad un encoder assoluto, è l'evoluzione elettronica del classico sistema elettromeccanico a camme normalmente utilizzato su macchine ed impianti con tipologia di funzionamento ciclico: invece di usare camme di forma speciale o regolabili, i punti di commutazione ON/OFF desiderati sono programmati da tastiera.

Le caratteristiche principali si riassumono in:

- Due modelli di base: APX700P (16 uscite statiche PNP) APX700N (16 uscite statiche NPN)
- Programmazione di 8/16 uscite statiche PNP o NPN rispettivamente con 16/8 modi (cicli) di programmazione per ogni uscita.
- Collegamento con encoder assoluto 360 i/g codice GRAY (a richiesta 720 i/g).
- Visualizzatore alfanumerico 16x2 caratteri LCD.
- Impostazione del linguaggio selezionabile da tastiera (disponibili fino a 5 lingue: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo).
- Programmazione delle uscite (camme) per ogni singolo grado di rotazione dell'encoder (360 possibilitàper ogni uscita).
- Programmazione a blocchi di impulsi o a singolo impulso.
- Test delle programmazioni senza attivazione delle uscite.
- Visualizzazione del treno d'impulsi corrispondente alla programmazione dell'uscita correntemente selezionata.
- Selezione dei modi (cicli) di programmazione manualmente (durante la program-mazione) o automaticamente in esecuzione (tramite codice binario in ingresso dall'esterno).
- Visualizzazione dello stato delle uscite su appositi LED.
- Visualizzazione della posizione angolare dell'encoder in fase di test del programma
- Visualizzazione della velocità (in RPM: giri/min) dell'encoder in fase di esecuzione.
- Impostazione di una velocitàlimite (in RPM: giri/min).
- Impostazione dello zero relativo dell'encoder e del senso di rotazione positiva.
- Possibilità di impostare l'anticipo lineare automatico per bancate (1÷4, 5÷8, 9÷12, 13÷16) e relativa associazione delle camme, fino a ±99° tra 100 e 3000 RPM.
- Selezione della notazione relativa agli anticipi in gradi oppure in millisecondi;
- Interfaccia seriale RS-232c per programmazione da PC.
- Protezione delle uscite ed indicazione della bancata contenente l'uscita in corto circuito.
- Segnalazione luminosa di assenza encoder o di rottura cavo con apertura del relè in uscita.
- Segnalazione luminosa di raggiungimento della velocità limite dell'encoder con apertura del relè in uscita.

Opzioni disponibili

In base alle Vostre esigenze, è possibile ricevere uno strumento APX 700 con le seguenti caratteristiche:

• Opzione *I*N per l'interfacciamento con le Logiche Programmabili Selet-Sensor di nuova generazione ed il funzionamento in rete locale sincrona e colloquio con P.C. Per una trattazione più dettagliata, Vi rimandiamo al paragrafo "Collegamento in rete" del presente manuale.

Caratteristiche tecniche

•	Alimentazione:	24, 110 o 220 Vac 50 Hz			
•	Consumo:	6.5 VA max			
•	Ingressi encoder assoluto:	9 ingressi optoisolati - risoluzione 360 impulsi/giro - codice Gray - alimentazione 12 Vcc (fornita dallo strumento) - assorbimento max 150 mA (totale)			
	selezione modo:	4 ingressi optoisolati - codice binario (0000÷1111 ⇒ 0÷15) - alimentazione 12 Vcc (fornita dallo strumento) - assorbimento max 60 mA (totale)			
•	Collegamento in rete locale:	segnali RS-485 (+SCK, -SCK, +DATA, -DATA)			
•	Uscite statiche optoisolate:	16 PNP o NPN 35 V 100 mA			
•	RPM:	visualizzazione reale della velocità dell'encoder (giri/min)			
•	Sfasamenti:	4 diversi anticipi lineari automatici (uno per ogni gruppo di 4 camme), fino a ± 300 ms oppure $\pm 99^{\circ}$ tra 100 e 3000 RPM.			
•	Memoria:	I dati sono mantenuti nel tempo per una durata di 10 anni circa, anche in assenza di alimenta- zione (tecnologia E ² PROM). Sono possibili circa 10000 riscritture prima che la E ² PROM possa dare segni di malfunzionamento.			
•	APX700-encoder:	Per il collegamento con l'encoder viene fornito un connettore DB-15 completo (maschio+femmina, senza cavo) Sono disponibili cavi a 11 poli da 2, 5 e 11 m., già cablati e testati.			
•	Dimensioni esterne:	larghezza: 96 mm. altezza: 96 mm profondità: 145 mm			

Alimentazione strumento

Fornire ai morsetti di alimentazione, come in figura, una tensione di alimentazione di 24, 110 o 220 Vac 50 Hz.



Collegamento encoder

Lo strumento APX 700 può essere collegato ad encoder assoluti con codice di uscita Gray con risoluzione di 360 impulsi/giro (720 i/g a richiesta), aventi tensione di alimenta-zione 12 Vcc.

L'alimentazione all'encoder è data dallo strumento stesso attraverso il connettore DB15 presente nella parte posteriore.

Per configurare correttamente l'encoder connesso all'APX 700 bisogna realizzare due ponticelli in corrispondenza dei morsetti del connettore DB15, secondo quanto riportato di seguito:



Se si utilizzano encoder tipo SAO 63, i collegamenti del cavo con il connettore e con l'APX 700 si riferiscono alla seguente tabella:

Definizione	Connettore	Colore filo
12 Volt	V	Marrone
0 Volt	Т	Blu
Custodia	Р	Oro (calza)
Bit 0	A	Bianco
Bit 1	В	Giallo
Bit 2	С	Arancio
Bit 3	D	Rosa
Bit 4	E	Viola
Bit 5	F	Verde
Bit 6	G	Bianco/Giallo
Bit 7	Н	Bianco/Rosso
Bit 8	J	Giallo/Blu
Bit 9*	K	

* solo per encoder da 720 i/g

Il terminale "**P/N**" presente a morsettiera (vedi figura seguente) risulta collegato internamente al terminale "+" del connettore DB15 se l'encoder connesso è di tipo PNP.

Nel caso in cui sia necessario cambiare il modo attivo esternamente all'APX 700, bisogna innanzitutto selezionare attraverso la funzione **FN + 5** (modalità di selezione modo (ciclo) attivo) l'opzione 1 (ESTERNA).

Quindi collegare i morsetti d'ingresso M0÷M3 come mostrato di seguito:



Riportiamo di seguito la tabella delle combinazioni dei morsetti M0÷M3 che permettono di determinare il numero di modi complessivi:

M3	M2	M1	MO	Modo attivo
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7
1	0	0	0	8
1	0	0	1	9
1	0	1	0	10
1	0	1	1	11
1	1	0	0	12
1	1	0	1	13
1	1	1	0	14
1	1	1	1	15

Collegamento uscite

Collegare le morsettiere relative alle uscite in modo tale da utilizzare i contatti programmati. Nell'esempio riportato di seguito, sono state collegate le uscite 3 e 12 (configurazione di tipo PNP):



L'alimentazione delle due bancate di uscite è separabile, essendo disponibili doppi morsetti "+" e "-".

Nei carichi induttivi si consiglia di prevedere all'esterno un diodo in parallelo alla bobina:



· Collegamento in rete

Lo strumento APX 700/N è predisposto per funzionare come terminale **SLAVE** in una rete locale sincrona (SPI) comprendente le logiche programmabili della Selet-Sensor: il modulo **MASTER** ha la facoltà di interrogare l'APX 700/N ottenendo informazioni sullo stato delle camme, sulla posizione assoluta e relativa dell'encoder, e sulla velocitàdi rotazione dell'encoder.

Per avere maggiori informazioni sulle modalità d'interrogazione da parte delle logiche programmabili, si consulti l'apposito manuale (fornito con il software di programmazione) "PPT - Manuale di riferimento", relativamente alle istruzioni SPI_TX e SPI_RX.

La rete locale SPI può supportare fino a 32 moduli (compreso il modulo master).

Per collegare l'APX 700/N alla Vostra rete di logiche programmabili Selet-Sensor è sufficiente disporre di un cavo a 4 fili (lunghezza max. 20 m) e connettere i 4 poli +SCK, -SCK, +DATA e -DATA ai corrispondenti poli di uno degli altri elementi della rete (si veda a proposito l'apposita documentazione tecnica a loro allegata). Occorre inoltre selezionare l'indirizzo del modulo, ossia il codice da utilizzare nel programma della logica programmabile per interrogare l'APX 700/N: è sufficiente agire sul mini-DIP presente nella parte superiore dello strumento:



Nella figura precedente, l'indirizzo selezionato è 00110 = 6.

Se la rete è disabilitata (selettore 8 a 0), l'APX 700/N non potràessere interrogato anche se collegato correttamente.

Il selettore n. 7 permette di selezionare il tipo di collegamento standard punto-punto P.C.-APX700 (mediante il connettore DB9):

Stato	Collegamento	Distanza max.
1 (ON)	$P.C. \leftrightarrow RS-485$	2 Km. a 38.8 Kbit/s
0 (OFF)	$P.C. \leftrightarrow RS-232c$	10 m.

Per effettuare il collegamento in RS-485 è necessario dotare il Personal Computer di un convertitore bidirezionale RS-232c/485.

Di seguito riportiamo il pin-out del connettore DB9 destinato al collegamento punto-punto P.C.-APX700.



Configurazione

L'APX 700 è dotato di una serie di opzioni di configurazione che consentono di impostare:

- Codice di abilitazione tastiera
- Numero di uscite (camme) attive (e automaticamente il numero di modi)
- Velocità limite
- Direzione di avanzamento positivo encoder
- Posizione dello zero relativo dell'encoder
- Modalità di selezione modo attivo (manuale o esterno)
- Modalità di ripristino errore
- Tipo di encoder (PNP o NPN)
- Notazione degli anticipi (gradi o millisecondi)
- Anticipo lineare automatico per le 16 camme (a blocchi di 4)
- Linguaggio (disponibili 5 lingue)

Alla consegna dell'apparecchiatura, le impostazioni di fabbrica sono:

- Nessun codice di abilitazione tastiera impostato
- 16 uscite (camme) e 8 modi (cicli) di programmazione
- Velocità limite pari a 9999 RPM (di fatto disabilitata)
- Direzione di avanzamento oraria
- Zero relativo = Zero assoluto encoder
- Selezione modo manuale (in programmazione)
- Ripristino di errore automatico
- Encoder PNP
- Anticipi espressi in gradi
- Nessun anticipo impostato
- Lingua italiana

Vengono qui di seguito descritte le varie procedure di configurazione.

Modalità	Tasto	Effetto
Configurazione	FN + 0	Modifica codice abilitazione tastiera
	FN + 1	Impostazione numero camme
	FN + 2	Impostazioni encoder: tipo (PNP / NPN), direzione positiva, velocitàlimite
	FN + 3	Impostazione linguaggio
	FN + 4	Azzeramento encoder (manuale o automatico)
	FN + 5	Impostazione modalitàselezione modo (ciclo)
	FN + 6	Impostazione modalitàdi ripristino errore
	FN + 7	Impostazione notazione anticipi (gradi / ms)
	FN + 8	Impostazione anticipo lineare automatico
	FN + 9	Visualizzazione delle impostazioni correnti
	ESC	Ritorna al menu Configurazione/Programmazione

Nota: La pressione del tasto ESC provoca il passaggio nel menu Configurazione/ Programmazione, che consente di ritornare in Configurazione (premendo il tasto 1), andare in Programmazione (premendo il tasto 2), o in Esecuzione (premendo i tasti FN + ON).

Codice abilitazione tastiera

Il codice di abilitazione tastiera viene utilizzato per inibire il passaggio dalla modalità **Esecuzione** alla modalità **Configurazione/Programmazione**. Se si ferma l'esecuzione, le uscite (ed i LED) vengono disattivate: quindi può essere opportuno proibire questa operazione al personale non autorizzato.

Selezionando quest'opzione (tasto **FN + 0**) viene richiesto il vecchio codice di abilitazione (se esiste). il codice non viene visualizzato, come da figura:



Se il codice di accesso non viene introdotto correttamente, non saràpossibile modificarlo. Se invece il codice è corretto, verrà richiesto il nuovo codice per due volte (verifica per evitare di introdurlo non correttamente).

NUOVO CODICE
CODICE: XXXXXX

Se i codici sono stati introdotti correttamente verrà richiesta la conferma: premere **ENTER** ($_{\rightarrow}$) per confermare la memorizzazione oppure **ESC** per abbandonare.

Nota. Durante l'introduzione del codice, premere **ESC** in qualunque momento per abbandonare l'operazione, **ENTER** (,) per terminare l'introduzione del codice (lungo MAX 6 caratteri).

Impostazione numero camme

Con quest'opzione è possibile impostare il numero di uscite (camme) programmabili da APX 700: questo valore influisce anche sul numero di modi (cicli) di programmazione disponibili, come da tabella sottostante.

Uscite (camme)	Modi (cicli)
8	16
16	8

USCITE:	_
VALIDE:	8/16

Premere **FN + 1** per attivare quest'opzione.

Se è stato introdotto un valore valido, verrà richiesta la conferma: premere ENTER (~[®]) per confermare l'impostazione oppure ESC per abbandonare.

Quando viene modificato il numero di camme attive non tutte le programmazioni precedenti vengono perse: APX 700 recupera tutte le programmazioni possibili. Infatti, passando da 16 a 8 camme (e da 8 a 16 modi) oppure passando da 8 a 16 camme (e da 16 a 8 modi), vengono recuperate tutte le programmazioni relative alle camme 1÷8 (modi 0÷7, mentre, nel primo caso, per i modi 8÷15 le programmazioni risulteranno azzerate).

Nota. Durante l'introduzione del valore, premere **ESC** in qualunque momento per abbandonare l'operazione, **ENTER** ($_{\rightarrow}$) per terminare l'introduzione del valore (lungo MAX 2 caratteri) oppure \leftarrow per cancellare la cifra appena introdotta.

Impostazioni encoder

Premendo **FN + 2** si attiva quest'opzione che consente di impostare i valori desiderati alle grandezze relative all'encoder:

- Tipo di encoder

É possibile impostare il tipo di encoder connesso all'APX 700 (PNP o NPN).

Quest'operazione è necessaria quando viene cambiato il tipo di encoder: infatti, APX 700 non è in grado di determinare automaticamente il tipo di encoder ad esso connesso (il diverso modo di connetterlo allo strumento è relativo solo all'alimentazione). Se il tipo di encoder connesso ed il tipo di encoder impostato sono diversi, si verificheranno errori di lettura sia in **Esecuzione** che in **Test** delle uscite.

TIPO ENCODER: _ 0:PNP 1:NPN

Non appena il valore viene inserito, viene richiesta una conferma: premere ENTER (↓) per confermare l'impostazione, oppure ESC per abbandonare.

Nota. Durante l'introduzione del valore, premere **ESC** in qualunque momento per abbandonare l'operazione, **ENTER** (\dashv) per terminare l'introduzione del valore, oppure \leftarrow per cancellare la cifra appena introdotta.

- Direzione positiva

É possibile impostare il senso di rotazione positiva dell'encoder, cioè se la sequenza 0÷359 va' contata ruotando in senso orario o antiorario. Ad esempio, se contando in senso orario si leggeranno 240°, in senso antiorario se ne leggeranno 120°.

DIR. POSITIVA: _ 0:ORAR. 1:ANTIOR.

Se il valore introdotto è corretto (0 o 1), verrà richiesta la conferma: premere **ENTER** (\downarrow) per confermare l'impostazione oppure **ESC** per abbandonare.

Nota. Durante l'introduzione del valore, premere **ESC** in qualunque momento per abbandonare l'operazione, **ENTER** ($_{\rightarrow}$) per terminare l'introduzione del valore (di una cifra), oppure premere \leftarrow per cancellare la cifra appena introdotta.

- Velocità limite

Durante l'esecuzione del ciclo corrente, sul display viene visualizzata la velocità dell'encoder in RPM (giri/min): nel caso in cui la velocità superi il valore limite impostato, il LED LIM posto sulla parte frontale dell'APX 700 si accende ed il relativo relè si apre (contatto NC).

VEL. LIM.: 120	
SICURO (↓/ESC) ?	

Dopo l'introduzione del valore (0÷9999) verrà richiesta la conferma: premere ENTER (\downarrow) per confermare l'impostazione oppure ESC per abbandonare.

Nota. Durante l'introduzione del valore, premere **ESC** in qualunque momento per abbandonare l'operazione, **ENTER** ($_{\rightarrow}$) per terminare l'introduzione del valore (lungo MAX 4 caratteri) oppure \leftarrow per cancellare la cifra appena introdotta.

Impostazione linguaggio

Premendo FN + 3 si attiva l'impostazione del linguaggio con cui colloquiare tra utente ed APX 700.

Tasto	Lingua selezionata
0	Italiano
1	Inglese

2	Francese
3	Tedesco
4	Spagnolo

LINGUA (0÷4): _ SICURO (↓/ESC) ?

Nota. Durante l'introduzione del valore, premere **ESC** in qualunque momento per abbandonare l'operazione, **ENTER** (\dashv) per terminare l'introduzione del valore, oppure \leftarrow per cancellare la cifra appena introdotta.

Azzeramento encoder

APX 700 consente di impostare uno zero relativo, cioè il numero di gradi di sfasamento fra l'encoder e la macchina. Dopo aver premuto **FN + 4**, premere **1** per effettuare l'azzeramento automatico o **2** per effettuare l'azzeramento manuale.

Nel primo caso viene presa come zero relativo la posizione corrente dell'encoder:

Nel secondo caso viene richiesta specificatamente una posizione (assoluta):

In entrambi i casi viene poi richiesta una conferma: premere **ENTER** (,-) per confermare l'impostazione oppure **ESC** per abbandonare.

Nota. Durante l'introduzione del valore, premere **ESC** in qualunque momento per abbandonare l'operazione, **ENTER** (\rightarrow) per terminare l'introduzione del valore (MAX 3 cifre), oppure \leftarrow per cancellare la cifra appena introdotta.

Modalità di selezione modo (ciclo) attivo

Con quest'opzione (**FN + 5**) è possibile decidere come selezionare il modo (ciclo) di programmazione attivo durante l'esecuzione: come già anticipato nel paragrafo relativo alle caratteristiche generali, è infatti possibile selezionare il modo attivo in programmazione (il modo attivo è il modo corrente), oppure tramite i 4 ingressi esterni (alimentazione 12 Vcc), offrendo quindi la possibilità di selezione interattiva del modo, ad esempio con un contraves o tramite una logica programmabile, ecc.

SELEZ.	MOD	o: _
0:MANU2	ALE	1:EST.

Selezionando la selezione manuale, il modo attivo in esecuzione è il modo impostato in programmazione e l'unico modo di cambiare modo attivo è tornare in programmazione.

Selezionando la selezione esterna, durante l'esecuzione l'APX 700 controlla i 4 segnali M3÷M0, impostando il programma da eseguire in base al valore binario che viene letto: se il valore letto è superiore al modo massimo (ad es. se viene letto 1100 \rightarrow 12, quando si utilizzano 16 camme, quindi solo 8 modi disponibili) la selezione viene ignorata (inizialmente si assume il modo impostato in programmazione).

Nota. Durante l'introduzione del valore, premere **ESC** in qualunque momento per abbandonare l'operazione, **ENTER** (\triangleleft) per terminare l'introduzione del valore (di una cifra), oppure \leftarrow per cancellare la cifra appena introdotta.

Modalità di ripristino errore

Con quest'opzione (tasto **FN + 6**) è possibile impostare la modalità di ripristino d'errore: durante l'esecuzione del ciclo corrente, se la lettura dell'encoder risulta errata (a causa, ad es., di un filo staccato), il LED **ENC** posto nella parte frontale di APX 700 si accende ed il relativo relè si apre (NC).



Nel caso di ripristino di errore manuale, il relè rimarrà aperto e l'operatore dovrà intervenire manualmente per far ripartire il ciclo (se l'errore non persiste);

ER	RORE	ENCODER!
┛	PER	RIPARTIRE

nel caso di ripristino di errore automatico, la situazione di errore decade non appena l'errore non viene più rilevato (potrebbe verificarsi la situazione in cui il tempo di attivazione dell'errore non sia sufficiente a far aprire il relè, ma in tal caso il LED **ENC** lampeggerebbe).

Nota. Durante l'introduzione del valore, premere **ESC** in qualunque momento per abbandonare l'operazione, **ENTER** (\triangleleft) per terminare l'introduzione del valore (di una cifra), oppure \leftarrow per cancellare la cifra appena introdotta.

Impostazione notazione anticipi

Questa funzione (tasto **FN + 7**) permette di selezionare la notazione relativa agli anticipi/ritardi. Premere **0** per impostare la notazione in gradi oppure **1** per la notazione in millisecondi:



Nota. Durante l'introduzione del valore, premere **ESC** in qualunque momento per abbandonare l'operazione, **ENTER** (\triangleleft) per terminare l'introduzione del valore (di una cifra), oppure \leftarrow per cancellare la cifra appena introdotta.

Impostazione anticipo lineare automatico

Con quest'opzione (tasto **FN + 8**) è possibile impostare l'anticipo lineare automatico per uno dei quattro gruppi di camme disponibili (1÷4, 5÷8, 9÷12 e 13÷16). È infatti possibile stabilire che, raggiunta una certa velocità angolare dell'encoder, APX 700 anticipi o ritardi le variazioni di livello di alcune camme di un certo numero di gradi proporzionale (lineare) alla velocità corrente: ad esempio, se si imposta un anticipo di 20° a 1000 RPM, quando l'encoder gira ad una velocitàdi 100 RPM, l'anticipo deve essere di 2°, e così via.

Come detto, sono disponibili due notazioni (vedere **FN+7**) le quali permettono di impo-stare un'anticipo massimo di ±99° ad una velocità compresa tra 100 e 3000 RPM oppure di ±300 ms: per valori negativi dello sfasamento, le uscite anticipano le variazioni di livello, mentre per valori positivi ritardano le variazioni di livello.

Ognuno dei 4 anticipi impostabili è relativo ad un gruppo di 4 camme, ma non necessariamente tutte le camme devono essere anticipate: è infatti possibile decidere quali debbano essere anticipate (o ritardate) e quali debbano invece funzionare normalmente.

Selezionare il gruppo di camme che si vuole impostare (1: camme 1÷4, 2: camme 5÷8, 3: camme 9÷12, 4: camme 13÷16) e quindi il tipo di sfasamento (0: Anticipo, 1: Ritardo).

ANTICIPO	(1÷4): _
TIPO ANTI	ICIPO: _
0:ANTIC.	1:RIT.

A questo punto, in base alla notazione scelta, si differenzia la modalitàdi impostazione degli anticipi: per cui tratteremo innanzitutto la versione con gli sfasamenti espressi in gradi e successivamente quella con gli sfasamenti espressi in millisecondi.

Introdurre il valore di anticipo o ritardo che si desidera ottenere ed inoltre impostare la velocità a cui tale valore deve essere attivato:

GRADI : 12_ (ANTIC. MAX. 99°) RPM: 205_ (100 =< RPM <=3000)

ed infine confermare con ENTER (,→) oppure abbandonare con ESC.



Se invece la notazione è stata impostata in millisecondi non è necessario definire la velocità a cui deve intervenire il valore di anticipo o ritardo, per cui basta introdurre tale valore ed infine confermare con **ENTER** (,-) oppure abbandonare con **ESC**.

Il grafico seguente evidenzia alcune rette di anticipo (e ritardo) lineare espresso in gradi: seguendo una particolare retta si potrà osservare il relativo sfasamento ad una velocità compresa tra 0 e 3000 RPM (per comoditànon sono state riportate velocità superiori).

Il grafico successivo, invece, evidenzia alcune rette di anticipo (e ritardo) lineare espresso in millisecondi.

Diagramma degli sfasamenti (gradi/rpm)



Diagramma degli sfasamenti (millisecondi)



Come si può notare, quando si raggiungono i $\pm 99^{\circ}$ di sfasamento (oppure $\pm 359^{\circ}$ con la notazione in ms), viene bloccato il valore di anticipo/ritardo per tutte le velocitàsuperiori a quella in esame.

Esempio n° 1: supponiamo di voler anticipare alcune camme nel gruppo 9÷12 di 12° quando l'encoder ruota a 700 RPM. Dopo aver premuto **FN + 8**, selezionate l'anticipo numero **3**, quindi specificate che si tratta di un anticipo (impostare **0**). A questo punto l'APX 700 provvede automaticamente a generare la retta relativa ai valori di velocitàe di anticipo/ritardo impostati da tastiera sfruttando la seguente espressione algebrica :

$$Valore = \frac{RPM \cdot |X|}{N}$$

dove:

RPM	rappresenta l'insieme di valori della velocità compresi tra 0 ed il valore impostato da tastiera e viene gestito automaticamente dallo strumento;	
N	valore impostato da tastiera	
Х	numero di gradi di sfasamento impostati da tastiera da ottenere ad N RPM.	

Il valore corretto da impostare è (**RPM· 12**) / 700 (si è considerato il valore assoluto di X poiché si è giàspecificato precedentemente se si trattava di anticipo o di ritardo). Ad esempio ad una velocitàpari ad **RPM =** 250 RPM, il valore di anticipo risulta essere pari a circa 4°.

Esempio nº 2: supponiamo questa volta di voler anticipare le stesse camme di 100 ms.

Dopo aver premuto **FN + 8**, selezionate l'anticipo numero **3**, quindi specificate che si tratta di un anticipo (impostare **0**). A questo punto l'APX 700 provvede automaticamente a generare la retta relativa al valore di sfasamento impostato da tastiera.

Per ottenere il valore in gradi (ad una determinata velocità) dell'anticipo selezionato, è necessario utilizzare la seguente espressione:

$$Valore = \frac{ms \cdot RPM}{166.6}$$

dove:

RPM rappresenta un valore di velocità compreso tra 0 e 3000 RPM a cui si desidera conoscere lo spostamento in gradi;

ms valore di anticipo/ritardo impostato da tastiera.

Ad esempio, con **ms** uguale a 100 ms ed **RPM** pari a 100 RPM, il valore corretto dello spostamento in gradi è di circa **60**° (si è considerato il valore assoluto di **ms** poiché si è già specificato precedentemente se si trattava di anticipo o di ritardo).

Per disattivare l'anticipo di un blocco di 4 camme, è sufficiente impostare 0°.

Come giàanticipato, è possibile far anticipare/ritardare solo le camme desiderate, e non tutte quelle di un blocco: si consulti a proposito il paragrafo **Associazione della camma corrente all'anticipo** del capitolo **Programmazione**.

Nota. Durante l'introduzione dei vari parametri, premere **ESC** in qualunque momento per abbandonare l'operazione, **ENTER** ($_{\rightarrow}$) per terminare l'introduzione del valore corrente, oppure \leftarrow per cancellare la cifra appena introdotta.

E' da tenere presente che la minima lunghezza dell'impulso di programmazione (espressa in gradi), è funzione della velocitàdi rotazione reale dell'encoder.

Analizzando il grafico riportato nella pagina seguente, il quale è calcolato nelle condizioni peggiori (16 uscite impostate e 4 anticipi attivi), si comprende ad esempio che per un impulso lungo 2 gradi, la massima velocitàdi rotazione è di 900 RPM.



Visualizzazione delle impostazioni correnti

Con quest'opzione (**FN + 9**) è possibile osservare tutte le impostazioni correnti (numero di uscite, velocitàlimite, posizione dello zero, anticipi, ecc.).

Viene visualizzata una serie di schermate informative, dalla quale è possibile uscire in ogni momento premendo **ESC**; premendo invece un qualunque altro tasto, le schermate verranno visualizzate in sequenza fino ad esaurimento.

Programmazione

Con APX 700 programmare le uscite è semplice e veloce, in quanto sono disponibili due tipi di programmazione: una programmazione impulso per impulso, in cui si osserva direttamente sul display LCD la situazione della camma, ed una programmazione a blocchi, in cui è possibile settare/resettare intere sequenze consecutive di impulsi.

È inoltre possibile effettuare diverse operazioni quali lo spostamento della visualizzazione su tutti gli impulsi di tutte le camme programmate, cambiare modo (ciclo) di programmazione, azzerare/duplicare le programmazioni e verificare in blocco le programmazioni relativamente all'impulso correntemente visualizzato o alla posizione attuale dell'encoder.

Modalità	Tasto	Effetto
Programmazione	¬ / ®	Spostamento all'impulso precedente / successivo
	- / -	Spostamento alla camma precedente / successiva
	FN + ® / ¬	Spostamento avanti / indietro a pagine
	FN + ⁻ / -	Spostamento avanti / indietro di 4 camme
	ON	Attivazione dell'impulso corrente
	OFF	Disattivazione dell'impulso corrente
	ENTER (ئ)	Inversione dello stato dell'impulso corrente
	FN + 0	Spostamento al grado X
	FN + 1	Cambia modo (ciclo) di programmazione
	FN + 2	Programmazione di un blocco di impulsi
	FN + 3	Test delle programmazioni del modo (ciclo) corrente
	FN + 4	Azzeramento delle programmazioni di una camma
	FN + 5	Azzeramento totale della memoria
	FN + 6	Duplicazione di una camma
	FN + 8	Associazione della camma corrente all'anticipo
	FN + 9	Visualizzazione delle impostazioni correnti
	ESC	Ritorna al menu Configurazione / Programmazione

Vengono qui di seguito descritte le varie opzioni offerte durante la programmazione.

Nota: La pressione del tasto ESC provoca il passaggio nel menu Configurazione/ Programmazione, che consente di ritornare in Configurazione (premendo il tasto 1), andare in Programmazione (premendo il tasto 2), oppure in Esecuzione (premendo i tasti FN + ON).

Spostamento all'impulso precedente/successivo

Mediante la pressione dei due tasti \neg / \otimes è possibile spostarsi lungo il treno di impulsi della programmazione della camma correntemente visualizzata. Sullo schermo vengono visualizzati il numero di camma corrente, il modo (ciclo) attuale e la posizione corrente (espressa in gradi) del cursore lampeggiante.



Nota. Durante la programmazione, i LED relativi alle uscite vengono accesi a seconda della programmazione su cui il cursore è correntemente posizionato (le uscite rimangono spente). Nel caso dell'esempio di cui sopra, il LED dell'uscita 3 è acceso poiché al grado 25 la programmazione è **ON** (analogamente, gli altri LED saranno accesi o spenti a seconda della loro programmazione a 25°).

Spostamento alla camma precedente/successiva

Mediante la pressione dei due tasti -/- è possibile spostare la visualizzazione alla camma successiva o precedente a quella correntemente visualizzata. La posizione in gradi non viene modificata:



Il numero di camme visualizzabili è il numero di camme correntemente impostato (8/16). Trovandosi all'ultima camma (8/16) e spostandosi su quella successiva, verrà visualizzata la prima camma (1) e viceversa.

Spostamento avanti / indietro a pagine

Premendo i tasti **FN** + \leftarrow/\rightarrow è possibile spostarsi per pagine lungo il treno d'impulsi della programmazione della camma correntemente visualizzata: ogni pagina contiene il numero di impulsi contemporaneamente visualizzabili sul display LCD, cioè 13.

Spostamento avanti / indietro di 4 camme

Per spostarsi più velocemente sulle camme programmabili è sufficiente premere i tasti **FN** + \downarrow/\uparrow : la visualizzazione si sposteràdi 4 camme avanti o indietro (se possibile).

Attivazione / Disattivazione dell'impulso corrente

Come già detto nell'introduzione del capitolo sulla programmazione, un modo per programmare gli impulsi delle camme è quello impulso per impulso: premendo i tasti **ON** e **OFF**, l'impulso "puntato" dal cursore, relativo alla camma corrente, verrà portato allo stato **ON** oppure **OFF**. Sul display LCD la modifica verrà immediatamente visualizzata ed il cursore si sposteràsull'impulso successivo.

<u>Esempio di programmazione</u>: attraverso la pressione dei tasti $\frac{1}{1}$, posizionate il cursore a 0° e sulla camma 1 (assicuratevi che i primi 20 gradi della camma siano OFF).

A questo punto premete in sequenza ON, OFF, OFF, ON, ON, ON, ON.

Il display dovrebbe presentarsi in questo modo:

1 _			
MODO:	0	POS:	16°

La modifica è subito effettiva, ed effettuando il test delle uscite (vedi oltre) potrete verificare immediatamente la vostra programmazione.

Inversione dello stato dell'impulso corrente

È inoltre possibile invertire lo stato dell'impulso "puntato" dal cursore.

È sufficiente premere il tasto ENTER (→) e l'impulso verrà invertito (da ON a OFF o viceversa) ed il cursore si sposterà sull'impulso successivo.

Spostamento al grado X

Nonostante sia possibile spostarsi lungo il treno di impulsi della camma corrente a pagine, può comunque essere piuttosto scomodo spostarsi ad esempio dalla posizione 25° alla posizione 245°, in quanto sarebbe necessario premere **FN +** troppe volte.

É quindi opportuno premere **FN + 0** e saltare direttamente ad un impulso specificato.



Nota. Durante l'introduzione del valore, premere **ESC** in qualunque momento per abbandonare l'operazione, **ENTER** ($_{\rightarrow}$) per terminare l'introduzione del valore (0÷359), oppure \leftarrow per cancellare la cifra appena introdotta.

Cambia modo (ciclo) di programmazione

Con quest'opzione (tasto: **FN + 1**) è possibile cambiare il ciclo di programmazione corrente. Lo strumento APX 700 ha la possibilità di memorizzare lo stato delle varie uscite con 8 o 16 modi diversi, a seconda del numero di camme impostate.

Tali modi sono richiamabili in funzione dei cicli operativi della macchina sulla quale è montato lo strumento.

Ad esempio, con la configurazione a 16 camme vi è la possibilitàdi memorizzare 8 cicli. Ciò significa che ad esempio l'uscita 7, memorizzata NO per il ciclo 0, può essere memorizzata NC per il ciclo 1 e così via. Quindi, in funzione del ciclo macchina (dopo aver effettuato la programmazione una sola volta) possiamo far lavorare l'uscita 7 NO oppure NC cambiando unicamente il ciclo di programmazione attivo, attraverso quest'opzione, la quale è valida per tutte le uscite.

MODO	ATT	ruale:	0	
NUC	ovo	MODO:	_	

Una volta cambiato il ciclo di programmazione, questa impostazione rimane valida sia in programmazione che in esecuzione.

Nota. Durante l'introduzione del valore, premere **ESC** in qualunque momento per abbandonare l'operazione, **ENTER** (\triangleleft) per terminare l'introduzione del valore (da 0 al numero di modi -1), oppure \leftarrow per cancellare la cifra appena introdotta.

Programmazione di un blocco di impulsi

Come anticipato, oltre alla programmazione impulso per impulso, è anche possibile programmare un intero blocco di impulsi, opzione che risulta comoda nel caso si debba, ad esempio, attivare una camma per una serie consecutiva di angolazioni.

Premendo il tasto **FN + 2** viene richiesto il punto di partenza ed il punto di arrivo del blocco della camma corrente che si vuole programmare (i due valori devono essere ordinati):

PRIMO	IMP:	25
ULTIMO	IMP:	133_

Dopo l'introduzione di questi valori (se ordinati e nel range 0÷359) viene richiesto lo stato che la camma deve assumere in quell'intervallo: premere **ON** oppure **OFF**.

-		
	-	-

A questo punto viene richiesta la conferma: premere ENTER (,-) oppure ESC.

```
25°÷133°∶ ON
SICURO (↓/ESC) ?
```

Se confermata, l'operazione viene effettuata e si ha immediatamente la possibilitàdi programmare un altro blocco di impulsi (premere **ESC** in qualunque momento per terminare).

Nota. Durante l'introduzione di un valore, premere **ESC** in qualunque momento per abbandonare l'operazione, **ENTER** ($_{\rightarrow}$) per terminare l'introduzione del valore (0÷359) oppure \leftarrow per cancellare la cifra appena introdotta.

<u>Esempio di programmazione</u>: attraverso la pressione dei tasti $\downarrow/\uparrow/\leftarrow/\rightarrow$, posizionate il cursore a 0° e sulla camma 1 (assicuratevi che i primi 20 gradi della camma siano OFF).

A questo punto premete **FN + 2**, impostate 5° come start point e 12° come end point, quindi premete **ON** ed infine confermate.

Il display dovrebbe presentarsi in questo modo:



La modifica è subito effettiva ed effettuando il test delle uscite (vedi oltre) potrete verificare immediatamente la vostra programmazione.

Test delle programmazioni del modo (ciclo) corrente

Per verificare le programmazioni appena effettuate, oltre all'accensione dei LED delle uscite in base alla posizione del cursore, è possibile ricorrere a quest'opzione (**FN + 3**), la quale permette di osservare lo stato delle uscite (le quali rimangono OFF ma vengono attivati solo i LED) in base alla posizione dell'encoder: è quindi possibile far ruotare l'encoder (scollegato dalla macchina) ed osservare il comportamento delle uscite.

TEST	OUT:	
MODO	: 0	POS.:183°

Come si può osservare in figura, viene visualizzata la posizione corrente dell'encoder, e il test delle uscite procede fino alla pressione del tasto **ESC**.

Azzeramento delle programmazioni di una camma

Con quest'opzione è possibile azzerare la programmazione di una camma, relativamente ad un singolo modo oppure a tutti i modi disponibili.

Premendo **FN + 4** verràrichiesto il numero della camma da azzerare e quindi se si desidera azzerare tutti i cicli di quella camma oppure un singolo modo: premere **ENTER** (,-) per selezionare tutti i modi oppure **ESC** per selezionare un singolo modo.

AZZER.	USCITA:	12
TUTTI	(⊣/ESC)	?

Nel caso si voglia azzerare un singolo modo verràsuccessivamente richiesto il modo da azzerare. In entrambi i casi, alla fine verrà richiesta conferma per l'operazione di azzeramento: premere ENTER (...) per confermare oppure ESC per abbandonare.

```
AZZERAM. 12, MODO 3
SICURO (↓/ESC) ?
```

Nota. Durante l'introduzione dei valori, premere **ESC** in qualunque momento per abbandonare l'operazione, **ENTER** (...) per terminare l'introduzione del valore oppure \leftarrow per cancellare la cifra appena introdotta.

Azzeramento totale della memoria

Con quest'opzione (**FN + 5**) è possibile azzerare in blocco tutte le programmazioni di tutte le camme attualmente programmate (8/16):

AZZERAM	. TOTALE.
SICURO	(⊣/ESC) ?

Premere ENTER (..) per azzerare tutta la memoria oppure ESC per abbandonare.

Duplicazione di una camma

Con quest'opzione è possibile copiare la programmazione di una camma su un'altra camma dello stesso modo: questo può essere utile, ad esempio, nel caso in cui due camme differiscano di poco l'una rispetto all'altra (copiare una camma sull'altra e poi effettuare le modifiche sulla seconda).

Premendo **FN + 6** verràrichiesto il numero della camma sorgente e quello della camma destinazione e quindi se si desidera duplicare tutti i cicli della camma sorgente oppure un singolo modo: premere **ENTER** (,J) per selezionare tutti i modi o **ESC** per selezionare un singolo modo.

COPIA	DA: A:	1 12_		
				_
COPIA TUTTI	DA: (↓/E	1 SC)	?	

Nel caso si voglia duplicare un singolo modo verràrichiesto il modo da duplicare.

In entrambi i casi, alla fine verrà richiesta conferma per l'operazione di duplicazione: premere ENTER (,-1) per confermare o ESC per abbandonare.

Nota. Durante l'introduzione dei valori, premere **ESC** in qualunque momento per abbandonare l'operazione, **ENTER** (...) per terminare l'introduzione del valore oppure \leftarrow per cancellare la cifra appena introdotta.

Associazione della camma corrente all'anticipo

Con questa funzione (tasto: **FN + 8**) è possibile decidere quali camme anticipare o ritardare. Nel capitolo **Configurazione** sono state descritte le caratteristiche dell'anticipo lineare automatico dell'APX 700 e si è detto che esiste un diverso anticipo per ogni gruppo di 4 camme (1÷4, 5÷8, 9÷12 e 13÷16), ma non è stato specificato come "agganciare" una camma al relativo anticipo.

É sufficiente premere il tasto **FN + 8** ed immediatamente la camma sarà associata all'anticipo correntemente impostato per quel gruppo. Ripremendo **FN + 8** la camma correntemente visualizzata verrà "sganciata" dall'anticipo.

In ogni istante è possibile capire se una camma è attualmente predisposta per lo sfasamento dall'eventuale "v" presente sullo schermo LCD a fianco del numero della camma:

```
1 V_____
MODO: 0 POS: 0°
```

In questo caso la camma 1 è associata all'anticipo, quindi durante l'esecuzione (non durante la fase di test delle uscite) il suo stato dipenderà oltre che dal programma, anche dalla velocità di rotazione dell'encoder.

Nota. Se l'anticipo non è impostato (0° a 1000 RPM oppure 0 ms), l'eventuale "v" non sarà visualizzato e quest'opzione non sarà disponibile.

Visualizzazione delle impostazioni correnti

Con quest'opzione (**FN + 9**) è possibile osservare tutte le impostazioni correnti (numero di uscite, velocitàlimite, posizione dello zero, anticipi, ecc.).

Viene visualizzata una serie di schermate informative, dalla quale è possibile uscire in ogni momento premendo **ESC**; premendo invece un qualunque altro tasto, le schermate verranno visualizzate in sequenza fino ad esaurimento.

Esecuzione

Premendo **FN + ON** dal menu **Configurazione/Programmazione**, APX 700 passa in modalità **Esecuzione**. Prima di iniziare l'esecuzione, viene chiesto all'operatore se si vuole bloccare la tastiera (si veda l'apposito paragrafo nel capitolo **Configurazione**). Premere **ENTER** (,) per bloccare la tastiera oppure **ESC** per non bloccarla.

Quindi inizia l'esecuzione:

Le uscite ed i LED vengono attivati in base alla programmazione relativa al modo (ciclo) di programmazione corrente e alla posizione corrente dell'encoder, tenuto conto dello zero relativo e della direzione positiva di rotazione. Nel caso di errori di lettura, il comportamento dipende dalla modalità di ripristino di errore impostata (si veda l'apposito paragrafo nel capitolo **Configurazione**).

Per terminare l'esecuzione premere **FN + OFF**: se la tastiera non era stata bloccata in precedenza viene chiesta conferma dell'operazione: premere **ENTER** (\downarrow) per terminare l'esecuzione oppure **ESC** per abbandonare l'operazione.

Nel caso in cui la tastiera fosse stata bloccata viene richiesto il codice di accesso:

Se il codice è corretto viene poi chiesta conferma per terminare l'esecuzione, altrimenti il programma ritorna a visualizzare la velocitàdi rotazione dell'encoder.

Quando l'esecuzione ha termine le uscite vengono spente e viene attivato il menu di Configurazione/Programmazione.

IMPORTANTE: esiste un codice di riserva sempre valido nel caso in cui vi dimenticaste il codice di accesso da voi impostato. Tale codice è **371372**.

Protezione delle uscite contro i cortocircuiti

APX700 è dotato di una nuova ed efficace funzione per la protezione automatica delle uscite contro eventuali cortocircuiti. Infatti, al verificarsi di un cortocircuito su un'uscita (ad esempio la 15) lo strumento passa in modalità alta impedenza separando di fatto lo stadio delle uscite dal resto del circuito (onde evitare pericolosi danneggiamenti dei componenti elettronici), ferma l'esecuzione del ciclo corrente e visualizza sul display la bancata (1-camme 1÷4, 2-camme 5÷8, 3-camme 9÷12, 4-camme 13÷16) relativa alla camma in cortocircuito:

CC	RTO	CIRC.	в.4	
₊	PER	RIPAR	TIRE	

A questo punto l'operatore dovrà intervenire manualmente premendo il tasto **ENTER** (,) per far ripartire l'esecuzione del ciclo corrente (se il cortocircuito non persiste).

• Avvertenze

Controllare alla consegna dello strumento che:

- la merce corrisponda a quanto indicato sulla bolla di consegna;
- la sigla dello strumento corrisponda a quanto richiesto;
- non vi siano danni dovuti al trasporto e/o anomalie.

Richieste di riparazioni in garanzia NON risultano valide per guasti dovuti ad un uso improprio, rotture, utilizzo o installazioni non appropriate.

Lo strumento spedito in riparazione in ogni caso deve essere ripulito da eventuali polveri o scorie di lavorazione.

La Selet Sensor srl si riserva il diritto di apportare miglioramenti al prodotto descritto in questo manuale in qualunque momento e senza preavviso.

É obbligatorio collegare a Terra lo strumento attraverso le ap-posite prese; si consiglia inoltre di utilizzare per questo scopo il morsetto PE dell'alimentazione (vedere paragrafo "Alimentazione strumento").

Si consiglia di:

① alimentare lo strumento separatamente da sensori, attuatori e Personal Computer;

2 verificare il corretto cablaggio e l'innesto sicuro di connettori o cavi nelle morsettiere prima di fornire l'alimentazione allo

strumento;

③ munire i dispositivi di potenza (es. inverter, motori, ecc.) di appositi filtri di rete ed opportune schermature dei cavi, con lo

scopo di ridurre al minimo i disturbi condotti ed irradiati;

④ separare i cavi di potenza dai cavi ausiliari.

ENGLISH

· Keys reference list

Mode	Key	Effect	
Execution	FN + OFF	Switch to Configuration / Programming mode	
Configuration	FN + 0	Change keyboard access code	
	FN + 1	Set number of outputs	
		Encoder setup: type (PNP / NPN), positive	
	FN + 2	direction, speed limit	
	FN + 3	Set language	
	FN + 4	Automatic or manual encoder reset	
	FN + 5	Set mode selection type	
	FN + 6	Set error recovering mode	
	FN + 7	Set advance/delay notation (degree / ms)	
	FN + 8	Set linear advance	
	FN + 9	Display current configuration	
	ESC	Switch to Configuration / Programming mode	
Programming	「 / ®	Move to previous / next state	
	- / -	Move to previous / next output	
	FN+®/¬	Move forward / backward by pages	
	FN + ⁻ / -	Move 4 outputs forward / backward	
	ON	Set current state	
	OFF	Reset current state	
	ENTER (¿)	Invert (NOT) current state	
	FN + 0	Go to degree (state) X	
	FN + 1	Change current programming mode (cycle)	
	FN + 2	Program a block of states	
	FN + 3	Test current programming mode (cycle)	
	FN + 4	Clear an output program	
	FN + 5	Clear whole program	
	FN + 6	Duplicate an output program	
	FN + 8	Join current output to the advance	
	FN + 9	Display current configuration	
	ESC	Switch to Configuration / Programming mode	
Configuration / Programming	FN + ON	Activate execution	
	1	Configure APX 700	
	2	Switch to Programming mode	

Notes about keyboard use: The APX 700 keyboard is made of 20 keys, 10 digits and 10 control keys (se table above for their use). In particular, the function key **FN** is used to enter commands. To enter a key-combination using function key (e.g. **FN + 4**), it's necessary to press **FN**, release it (as if you press any other key) and then press the desired key (e.g. **4**). Note that APX 700 "remember" if you have previously pressed **FN** key until you press another key (if you press **FN** again, the key-combination is ignored).

Description of APX 700



- 1. Power LED (blinking in Configuration and Programming)
- 2. Speed limit reached LED
- 3. Encoder error LED
- 4. LCD display
- 5. Keyboard
- 6. 16 outputs LEDs
- 7. V 24, 110 or 220 Vac power supply (to specify)
- 8. V Encoder error relay (NC)
- 9. V Speed limit reached relay (NC)
- 10. Encoder input (Gray code)
- 11. V Mode selction inputs (binary 0000÷1111 © 0÷15)
- 12. V Selet-Sensor's PL LAN connector (/N option only)
- 13. Serial port RS232c/485 for PC connection (/N option only)
- 14. V Static outputs
- 15. Earth terminals

V the instrument includes the extractable connectors.

General features

The encoder programmer APX 700, together with an absolute encoder, is the electronic evolution of the classic electromechanical cams system, normally used on machines with cyclic work: instead of using special cams, you can set ON/OFF values of the output with a simple program.

The main features of APX 700 are listed below:

- Two models: **APX700P** (16 PNP static outputs)
 - APX700N (16 NPN static outputs)
- 8/16 PNP or NPN static outputs with 16/8 programming modes (cycles) per output.
- Input absolute encoder 360 i/r GRAY code (on request 720 i/r)
- 16x2 alphanumerical LCD display
- Language setting by keyboard (5 languages available: italian, english, french, german, spanish)
- 360 states per output (one for each degree of the encoder).
- Single state programming or block programming.
- Current program testing without output activation
- Displaying (on LCD display) of the train of impulses of the selected output.
- Selection of the current programming mode (cycle): manually (while in programming mode) or automatically during execution (by binary code from external inputs).
- Displaying of the outputs state on relative LEDs.
- Displaying of encoder position (angle) during outputs test.
- Displaying of the real speed (in RPM: rounds per minute) during execution.
- Possibility to set a speed limit (in RPM: rounds per minute).
- Possibility to set direction and relative zero of the encoder.
- Automatic linear advance set for each 4-cams (1÷4, 5÷8, 9÷12, 13÷16) and relative cam/advance association, up to ±99° between 100 and 3000 rpm or until ±300 ms.
- Selection of the advance/delay notation (degree or milliseconds).
- RS-232c serial programming interface by P.C.
- Short-circuit output protection and alarm indication on LCD of the relative block of cams.
- Encoder error indication by LED and output relay (NC).
- Speed limit indication by LED and output relay (NC).

Available options

It is possible to receive an APX700 with these features:

 /N option for the compatibility with the new generation of Selet-Sensor PLs to work in their synchronous LAN (Local Area Network) and P.C. communication.
 For more details, see below the paragraph "Network connection" of this manual.

-

Technical features

п

•	Power supply:	24, 110 o 220 Vac 50 Hz	
•	Consumption:	6.5 VA max	
•	Absolute encoder inputs:	 9 opto-isulated inputs - 360 impulses per round resolution - Gray code inputs - 12 Vcc power supply (from the instruments) - 150 mA max power consuption (total) 	
•	Mode selection inputs:	4 opto-isulated inputs - binary code (0000÷1111 \Rightarrow 0÷15) - 12 Vcc power supply (from the instruments) - 60 mA max power consuption (total)	
•	Network connection:	RS-485 LAN signals (+SCK, -SCK, +DATA, -DATA)	
•	Static and opto-insulated outputs:	16 PNP or NPN 35 V 100 mA	
•	RPM:	Displaying real encoder speed (round for minute)	
•	Advance:	4 different linear advances (one for each 4-cams group), until ± 300 ms or up to $\pm 99^{\circ}$ between 100 and 3000 RPM.	
•	Memory:	Data are mainteined for about 10 years, even Without any power supply (EEPROM technology) There are about 10000 writing available for any Memory cell before EEPROM may work bad (due to memory wear).	
•	connection:	For this connection, the instruments includes a	
		Complete DB-15 connector (male+female, without cable) Are available 11-poles of 2, 5 and 11 m, already Wired and tested.	
•	External size:	width: 96 mm. heigh: 96 mm depth: 145 mm	

APX 700 supply voltage

Feed to power supply connectors, as in figure, a voltage of 24, 110 or 220 Vac 50 Hz.



Encoder connection

APX 700 can be connected to absolute encoders with output code Gray and resolution of 360 impulses per round (720 i/g on request), with a power supply of 12 Vcc.

The power supply for the encoder is fed by APX 700 by means of DB-15 connector present in the posterior part.

To configure correctly the encoder is needed to made two jumpers corresponding to the pins of the DB-15 connector:



If you are using SAO 63 encoder, the connection between encoder and APX 700 refers to the following table:

Definition	Connector	Wire color
12 Volts	V	Brown
0 Volts	Т	Blue
Braiding	Р	Gold (Braiding)
Bit 0	A	White
Bit 1	В	Yellow
Bit 2	С	Orange
Bit 3	D	Pink
Bit 4	E	Purple
Bit 5	F	Green
Bit 6	G	White/Yellow
Bit 7	Н	White/Red
Bit 8	J	Yellow/Blue
Bit 9*	K	

* only for 720 i/r encoder

If the type of the connected encoder is PNP, the "**P/N**" terminal (see the next figure) results connected to the "+" terminal of the DB-15 connector.

In case in which is required to change externally the active mode to APX 700, you must select in the first place through the function FN + 5 (setting mode (cycle) selection type) the option 1 (EXTERNAL). Then, connect the input terminals (M0÷M3) in according to the encoder type used (PNP or NPN) like shown below:



We report the combinations table of the M0 \div M3 terminals that permitts to define the overall number of modes:

M3	M2	M1	MO	Active mode
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7
1	0	0	0	8
1	0	0	1	9
1	0	1	0	10
1	0	1	1	11
1	1	0	0	12
1	1	0	1	13
1	1	1	0	14
1	1	1	1	15

Outputs connection

Connect the outputs terminal board to the outputs thus using the programmes outputs. In the next example, has been connected the outputs 3 and 12 (PNP configuration):



The power supply of the outputs (two bank of 8-cams) is separable because are available double terminals "+" and "-".

With inductive loads, it's suitable to place a diode in parallel with the coil:



Network connection

APX 700/N is capable of working as **SLAVE** terminal in a synchronous LAN (SPI) including Selet-Sensor's PLs: the **MASTER** PL can query APX 700/N getting information about cams state, absolute and relative encoder position, and encoder speed.

For more information about PLC query instructions, refer to the proper manual (provided with PL programming software) "PPT - Reference manual", relatively to instructions SPI_TX and SPI_RX.

The SPI local area network can support up to 32 modules (Master Module included).

To connect APX 700/N to Selet-Sensor's PL LAN it's sufficient to get a 4-wired cable (lenght max. 20 m.), and connect together the signals **+SCK**, **-SCK**, **+DATA** and **-DATA** of APX 700/N and any other module of the network (refer to network technical documentation). Furthermore, it's necessary to set the module address, that is the identification code that the master PL has to use to query APX 700/N: it's sufficient to set the mini-DIP placed on the top side of the box of the instrument:



In the figure above, the address set is 00110 = 6.

If the network connection is disabled (8^{th} selector = 0), APX 700/**N** will not be able to respond to master queries, even if correctly connected.

Switch 7 permits to select the type of standard point-to-point connection between P.C. and APX700 (through the DB-9 connector):

State	Connection	Max. distance
1 (ON)	$P.C. \leftrightarrow RS-485$	2 Km. at 38.8 Kbit/s
0 (OFF)	P.C. ↔ RS-232c	10 m.

To realize RS-485 connection is necessary to insert into the Personal Computer a RS-232c/485 bidirectional converter.

Below we report the DB-9 connector pin-out, dedicated to the point-to-point connection between P.C. and APX700:



Configuration

APX 700 has several configuration options that allow to set:

- Keyboard access code
- Outputs (cams) number (and automatically the number of modes)
- Speed limit
- Direction of positive rotation of the encoder
- Relative zero position of the encoder
- Mode selection type
- Error recovering mode
- Encoder type (PNP or NPN)
- Advance/delay notation (degree or milliseconds)
- Automatic linear advance for all 16 cams (4 advances, one for each 4-cams)
- Language (5 languages available)

The factory settings are:

- No keyboard code set
- 16 outputs (cams) and 8 programming modes (cycles)
- Speed limit = 9999 RPM (practically disabled)
- Positive rotation clockwise
- Relative zero = Absolute zero
- Manual mode selection (in programming)
- Automatic error recovering
- PNP encoder
- Advance/ delay notation = degree
- No advance set
- English language

In the rest of the chapter we will describe each configuration option.

Modalità	Tasto	Effetto
Configurazione	FN + 0	Change keyboard access code
	FN + 1	Set number of outputs
	FN + 2	Encoder setup: type (PNP / NPN), positive direction, speed limit
	FN + 3	Set language
	FN + 4	Automatic or manual encoder reset
	FN + 5	Set mode selection type
	FN + 6	Set error recovering mode
	FN + 7	Set advance/delay notation (degree / ms)
	FN + 8	Set linear advance
	FN + 9	Display current configuration
	ESC	Switch to Configuration / Programming mode

Note: Pressing ESC key APX 700 returns in Configuration/Programming menu, which allows to return in Configuration mode (by pressing 1), go to Programming mode (by pressing 2) or to Execution mode (by pressing FN + ON).

Keyboard access code

The keyboard access code is used to prevent the stopping of the execution (passing from **Execution** to **Configuration/Programming** mode). If the execution is stopped, the outputs (and relative LEDs) are immediately reset: so it might be suitable to forbid this operation to unauthorized personnel.

Selecting this option (key: FN + 0) APX 700 asks for the old access code (if present).

The code is not displayed, as in figure:

CURREI	NT CODE	
CODE:	XXXXXX	

If the access code is wrong, it isn't possible to modify it. Instead, if it's correct, APX 700 asks for the new code twice (it's a verify to prevent errors).

ENTER	NEW CODE
CODE:	XXXXXX

If both codes are the same, APX 700 asks for a confirm: press $\textbf{ENTER}~(\dashv)$ to confirm or ESC to abort.

Note. While entering code, press **ESC** at any time to abort the operation, **ENTER** (\dashv) to end code (MAX 6 digits).

Setting number of outputs

Using this option you can set the number of programmable outputs (cams): this value also affect the number of available programming modes (cycles), as in table below:

Outputs (cams)	Modes (cycles)
8	16
16	8

OUTPUTS: __ VALID: 8/16

Press FN + 1 to select this option.

If you have entered a correct value, APX 700 asks for a confirm: press **ENTER** (\dashv) to confirm operation or **ESC** to abort.

When you modify the number of programmable outputs, not all previous program is lost: APX 700 recovers all possible. In fact, changing from 16 to 8 cams (so changing from 8 to 16 modes) or changing from 8 to 16 cams (so changing from 16 to 8 modes), previous program for cams $1\div8$ is recovered (modes $0\div7$, while, in the first case, modes $8\div15$ are cleared).

Note. While entering value, press **ESC** at any time to abort the operation, **ENTER** (\dashv) to end value (MAX 2 digits) or \leftarrow to delete the last digit entered.

Encoder setup

Pressing FN + 2 to active this option that allows to set the value of the encoder parameters:

- Encoder type

You can set the type of the encoder (**PNP** or **NPN**). This operation is necessary when changing encoder type: in fact, APX 700 cannot detect itself the type of the encoder connected to it (the different connection on the board is for supply voltage only).

If the type of the encoder and the type set in APX 700 are different, some errors will occur while running or testing program.

ENCODE	R TYPE:	_
0:PNP	1:NPN	

Once you have entered the value, APX 700 asks for a confirm: press **ENTER** (\leftarrow) to confirm operation or **ESC** to abort.

- Positive direction

It's possible to set the positive spin direction of the encoder, that is if APX 700 has to count the sequence 0÷359 when encoder pivots clockwise or anticlockwise: e.g., if APX 700 reads 240° with clockwise direction, it will read 120° when direction is anticlockwise.

POSITIVE DIR.:_ 0:CLK 1:ANTICLK

If you have entered a correct value (0 or 1), APX 700 asks for a confirm: press **ENTER** (\downarrow) to confirm setting or **ESC** to abort.

- Speed limit

While executing current program, APX 700 displays the real speed of the encoder (in RPM: rounds per minute): if the speed exceeds the limit set, the **LIM** LED on the top right corner of APX 700 turns on, and the relative relay opens (NC contact).

SPEED	LIM.:120
SURE	(↓/ESC) ?

Once you have entered the value (0÷9999), APX 700 asks for a confirm: press ENTER (\downarrow) to confirm the operation or ESC to abort.

Note. While entering values, press **ESC** at any time to abort the operation, **ENTER** (\dashv) to end value or \leftarrow to delete the last digit entered.

Setting language

Using this option (key: **FN + 3)** it's possible to set the language to talking between user and APX 700.

Tasto	Lingua selezionata
0	Italian
1	English
2	French
3	German
4	Spanish

```
LANGUAGE(0÷4):_
SURE (↓/ESC) ?
```

Note. During the introduction of value, press **ESC** everytime to abandon the operation, **ENTER** (\dashv) to terminate the introduction of value (of one digit) or \leftarrow to delete the last digit selected.

Encoder reset

APX 700 allows to set a relative zero, that is the phase displacement angle between the encoder and the machine. Once you have pressed FN + 4, press 1 to perform automatic reset or 2 to perform manual reset.

The former, APX 700 reads the current position of encoder and use it as relative zero:

PRESS ↓ ENCODER RESET(ESC⇒ABORT)

The latter, APX 700 asks for a specific absolute position to use as new zero:

NEW	ZERO	POS:	_	
OLD	ZERO	POS:	120	

In both cases, APX 700 asks for a confirm: press **ENTER** (\dashv) to confirm operation or **ESC** to abort. Note. While entering value, press **ESC** at any time to abort the operation, **ENTER** (\dashv) to end value (MAX 3 digits) or \leftarrow to delete the last digit entered.

Setting mode (cycle) selection type

Using this option (key: **FN + 5**) you can choose how to select the program (mode or cycle) active while APX 700 is running: as mentioned in the paragraph relative to general features, it's possibile to select the active mode during programming (the active mode is the current one), or rather by the 4 external inputs (12 Vcc power supply), offering an interactive selection of the active mode, e.g. by contraves or Programmable Logic, etc.

MODE SEL	ECT
0:MANUAI	1:EXT.

Using **manual** selection, the active mode while running is the current mode in programming mode and the only way to change it is to return in programming mode.

Using **external** selection, APX 700 controls, while running, the 4 signals M3÷M0, setting the program (mode or cycle) to run according to the binary code read: if the code is greater than the maximum number allowed (e.g. is APX 700 reads $1100 \rightarrow 12$ but we are using 16 cams, then 8 modes available only) the selection is ignored (the initial mode is the one set in programming stage).

Note. While entering value, press **ESC** at any time to abort the operation, **ENTER** (\dashv) to end value (a single digit) or \leftarrow to delete the last digit entered.

Setting error recovering

Using this option (key: **FN + 6**) you can set the error recovering mode: while executing current program, if APX 700 reads a bad value (due, for example, to an unconnected wire of the cable), the **ENC** LED in the top right corner of APX 700 turns on and the relative relay opens (NC contact).

```
ERROR RECOV.: _
0:AUTOM.1:MANUAL
```

If the recovering is **manual**, the relay stays opened, and the operator has to restart manually the execution;

ENCODER ERROR! ↓ TO RESTART

if the recovering is **automatic**, the error state decays as the error is no more detected (the duration of error state might be insufficient to make relay opening, but **ENC** LED blinks).

Note. While entering value, press **ESC** at any time to abort the operation, **ENTER** (\dashv) to end value (a single digit) or \leftarrow to delete the last digit entered.

Setting advance/delay notation

This function (key: **FN + 7**) allows to select the advance/delay notation. Press **0** to set the degrees notation or **1** to set the milliseconds notation:



Note. While entering value, press **ESC** at any time to abort the operation, **ENTER** (\dashv) to end value (a single digit) or \leftarrow to delete the last digit entered.

Setting automatic linear advance

Using this option (key: **FN + 8**) you can set the automatic linear advance for one of the four output groups available $(1\div4, 5\div8, 9\div12 \text{ and } 13\div16)$. In fact, it's possible to program APX 700 to advance or delay the states flow of some cams according to the current angular speed of the encoder (linearly): for example, if you set an advance of 20° at 1000 RPM, when the encoder spins at 100 RPM the advance must be 2°, and so on.

As said are available two notations (see **FN+7**) that permettis to set a maximum phase-displacement of $\pm 99^{\circ}$ at a speed included between 100 and 3000 RPM or ± 300 ms: with negative values the outputs are advanced else with positive values the outputs are delayed.

Each of the four different advances is related to a bank of 4 cams, but not all cams in the group must be advanced/delayed: in fact, it's possible to decide which cams have to be advanced (or delayed), and which have to work normally.

Select the group of cams you want to advance (1: cams $1\div4$, 2: cams $5\div8$, 3: cams $9\div12$, 4: cams $13\div16$) and the the type of advance (0: Advance, 1: Delay).



```
ADVANCE TYPE: _
0:ADV. 1:DELAY
```

Now, in conformity with the notation, there are two possible setting of linear advance: therefore we shall be treating in the first place the degrees notation and successively the milliseconds notation. Now enter the phase displacement you want to get and besides to set up the speed at which this value must be activated.

DEGREI (MAX	ES: 12_ ADV. 99°)	
RPM: (100=)	205_ <rpm<=3000)< th=""><td></td></rpm<=3000)<>	

and the confirm with ENTER (,) or abort with ESC.

1: -1	2° >	205	RPM
SURE	(↓/E	SC)	?

Instead, if the milliseconds notation is active, is not necessary to define the speed to whom must operate the advance/delay value, therefore is enough insert this value and in the end confirm with **ENTER** ($_{\rightarrow}$) or abort with **ESC**.

ms:	100_	
MAX.	ADV.	300ms

The graph below shows some advance and delay lines: looking at a particular line you can see the phase displacement for speeds lower than 3000 RPM (speeds greater than 3000 RPM are not reported, but are possible).

Advance/delay diagram (degrees/rpm)



The next graph, instead, shows some lines of advance/delay express in milliseconds.

Advance/delay diagram (milliseconds)



When the

phase displacement get to $\pm 99^{\circ}$ (or $\pm 359^{\circ}$ with milliseconds notation), the value of advance/delay is stopped for every speeds above of current value.

Example n° 1: suppose you want to advance some cams in group $9\div12$ of 12° when the encoder spins at 700 RPM. Once you have pressed **FN + 8**, select the advance no. **3** then specify that it's an advance (press **0**). Now, APX 700 provides automatically to generate the straight line with reference to the values of speed and advance/delay settings by keyboard through the next algebrical expression:

$$Value = \frac{RPM \cdot |X|}{N}$$

where:

RPM	represents the range of values of speed included between 0 and the
	value setting by keyboard and it is manage automatically by instrument;
Ν	value setting by keyboard
Х	number of degrees of advance/delay setting by keyboard to get at N RPM.

The right value to set is (**RPM-12**) / 700 (where the absolute value of **X** is intended because you have already specified before if it is an advance or a delay). For example, with **RPM =** 250 RPM, the advance value is about 4° .

Example n° 2: now, suppose you want to advance the same cams of 100 ms.

Once you have pressed **FN + 8**, select the advance no. **3**, then specify that it's an advance (press **0**). Now, APX 700 provides automatically to generate the straight line with reference to the values of speed and advance/delay settings by keyboard.

For the conversion ms/degrees (at a determined speed) of the selected advance, is necessary to use the next expression:

$$Value = \frac{ms \cdot RPM}{166.6}$$

where:

 RPM
 represents the range of values of speed included between 0 and 3000 RPM;

 ms
 number of degrees of advance/delay setting by keyboard.

For example, with ms = 100 ms and RPM = 100 RPM, the right value of the phase-displacement is about 60° (where the absolute value of ms is intended because you have already specified before if it is an advance or a delay).

To disable an advance, it's sufficient to set it at 0°.

As above mentioned, it's possible to advance/delay only the desired cams and not all in a group: refer to paragraph **Join current output to the advance** in chapter **Programming**.

Note. While entering parameters, press **ESC** at any time to abort the operation, **ENTER** ($_{\leftarrow}$) to end current value or \leftarrow to delete the last digit entered.

The least lenght of programming impulse (express with degrees) is a function of real rotation speed of the encoder.

Analyzing the graph of the next page, which is calculate in the worse conditions (16 out selected and 4 active advances/delays), is possible to understand for example that for an impulse of 2°, the maximum rotation speed is 900 RPM.



Looking at current configuration

Using this option (key: **FN + 9**) it's possible to look all the current settings (output number, speed limit, zero positions, advance, etc.).

Are showed a serie of informative boxes: press **ESC** at any time to abort the operation or any other key to scroll it in sequence.

This option is also available (with the same keys) in **Programming**.

Programming

With APX 700 the output programming is easy and fast, because there are two programming modes available: "a-impulse-at-a-time" programming and block programming. In the former you can see directly on LCD display the modification you are making to the output state; in the latter you can set a whole consecutive sequence of ON/OFF impulses.

Furthermore, you can perform several operations such as moving through all states of all programmable outputs, changing current programming mode (cycle), clearing and duplicating an output program and testing the current program.

Mode	Key	Effect
Programming	ר / ®	Move to previous / next state
	- / -	Move to previous / next output
	FN+®/¬	Move forward / backward by pages
	FN + ⁻ / -	Move 4 outputs forward / backward
	ON	Set current state
	OFF	Reset current state
	ENTER (ی)	Invert (NOT) current state
	FN + 0	Go to degree (state) X
	FN + 1	Change current programming mode (cycle)
	FN + 2	Program a block of states
	FN + 3	Test current programming mode (cycle)
	FN + 4	Clear an output program
	FN + 5	Clear whole program
	FN + 6	Duplicate an output program
	FN + 8	Join current output to the advance
	FN + 9	Display current configuration
	ESC	Switch to Configuration / Programming mode

In the rest of the chapter we will describe each programming option.

Note: Pressing ESC key APX 700 returns in Configuration/Programming menu, which allows to return in Configuration mode (by pressing 1), go to Programming mode (by pressing 2) or to Execution mode (by pressing FN + ON).

Moving to previous / next state

By pressing the keys \neg /@ you can move the cursor (and the zone displayed) through the train of impulses of the output currently displayed. On the LCD display APX 700 also displays the current mode (cycle) and the current position (in degrees) of the blinking cursor.



Note. While in programming mode, the LEDs relative to the outputs are turned ON/OFF according to the state of the outputs at the current cursor position (the outputs stay OFF). In the example above, the LED relative output 3 is ON because at position 25° the output is **ON** (similarly, the other LEDs are ON or OFF according to the program at position 25°).

· Moving to previous / next output

By pressing the keys - $/^{-}$ you can display other outputs than the one current displayed. The angular position stay fixed.



You can see all the outputs currently programmable (8/16). If the last output (8/16) is displayed and you move to the next output, the output 1 will be displayed (and vice versa).

Moving forward / backward by pages

Similarly to moving one impulse at a time, by pressing keys **FN** + \leftarrow/\rightarrow you can move through the train of impulses of the current output, but a page at a time, that is 13 degrees.

Moving 4 outputs forward / backward

To move faster through the outputs, it's sufficient to press keys **FN** + \downarrow/\uparrow : APX 700 will move 4 outputs forward/backward (if possible).

Setting / Resetting current state

As already mentioned introducing this chapter, a way to program the impulses of the outputs is "aimpulse-at-a-time": pressing **ON** and **OFF**, the impulse currently "pointed" by the cursor is set **ON** or **OFF** (reset). You can immediately see on LCD display the new state of the output, and the cursor is moved to the next impulse.

<u>Programming example</u>: by using the arrows $(\downarrow/\uparrow/\leftarrow/\rightarrow)$, move cursor at 0° and output 1 (make sure that the first 20 degrees of output are OFF).

Now press ON, OFF, OFF, ON, ON, ON, ON.

The display should appear in the following way:



The new situation is effective at once, and you can verify immediately your program by testing the output (see further).

Inverting (NOT) current state

It's also possible to invert the state of the impulse currently "pointed" by the cursor.

It's sufficient to press **ENTER** (\perp): the impulse is inverted (from **ON** to **OFF** or vice versa), and the cursor is moved to the next impulse.

Moving to a specified degree

Even if it's possible to move through the train of impulses of the current output by pages, it may be inconvenient to move (for example) from 25° to 245°, because you have to press **FN** + **(a)** so many times.

Thus, it's suitable to press FN + 0, that allows to jump directly to a specified impulse.

NEW	POSITION:	_

Note. While entering value, press **ESC** at any time to abort the operation, **ENTER** ($_{\rightarrow}$) to end value (0÷359) or \leftarrow to delete the last digit entered.

Changing programming mode (cycle)

Using this option (key: **FN + 1**) you can change the current programming mode. APX 700 can store the state of all the programmable outputs up to 16 different cycles (8 or 16), according to the number of outputs programmed.

These cycles are related to the operative cycles of the machine to which APX 700 is connected.

For example, using 16 outputs you can store 8 different cycles: that means, e.g., that output 7, programmed NO for cycle 0, can be programmed NC for cycle 1, and so on.

Thus, according to the cycle of the machine the output 7 can work as NO or NC contact (but you have programmed it only a time) simply changing current mode.

Tis is valid for each output.



Once you have changed the programming cycle, this setting is valid either in programming or in execution.

Note. While entering value, press **ESC** at any time to abort the operation, **ENTER** ($_{\rightarrow}$) to end value (0:MAXMODES-1) or \leftarrow to delete the last digit entered.

Programming a block of impulses

As mentioned in the introduction of this chapter, it's also possible to program a whole block of impulses: this is more convenient than "a-impulse-at-a-time" when you have to program, for example, a signal ON for a long period.

When pressing **FN + 2** APX 700 asks for the start point and the end point for the block to program (the values must be in ascending order):



Once you have entered these values (if ordered and in the range 0.359) you have to set the state of the block: press **ON** or **OFF**.

	STATE: _
Then APX 700 asks for a confirm	: press ENTER (⊣) or ESC.

```
25°÷133°: ON
SURE (↓/ESC) ?
```

If confirmed, the operation is performed and you can immediately program another block of impulses (press **ESC** at any time to end block programming).

Note. While entering values, press **ESC** at any time to abort the operation, **ENTER** (\dashv) to end value (0÷359) or \leftarrow to delete the last digit entered.

<u>Programming example</u>: by using the arrows $(\downarrow/\uparrow/\leftarrow/\rightarrow)$, move cursor at 0° and output 1 (make sure that the first 20 degrees of output are OFF).

Press FN + 2, set 5° as start point and 12° as end point, then press ON and finally confirm. The display should appear in the following mode:

The new situation is effective at once, and you can verify immediately your program by testing the output (see further).

Testing current program

To test the program you have previously entered, you can use this option (FN + 3), that allows to control the state of the outputs (but only LEDs are turned on and off, the outputs stay off) according to the position of the encoder: thus, it's possible to turn the encoder (for example manually) and look at the outputs behaviour.

OUTPUT	ΤE	ST:	
MODE:	0	POS:	183°

As you can see in the figure, the current position of the encoder is displayed, and the test proceeds until you press **ESC**.

Clearing an output program

Using this option you can clear the program of a single output, relatively to a single mode (cycle) or to all mode available.

By pressing **FN + 4**, APX 700 asks for the number of output to clear, and if you want to clear all modes or a single mode: press **ENTER** (,J) to select all modes or **ESC** to select a single mode.

CLEAR.	OUTPUT:	12
ALL MO	DES? ↓/ES	SC

If you have selected single mode you have to enter the mode. In both cases, APX 700 asks for a confirm: press **ENTER** (,) to confirm or **ESC** to abort.

CLEAR	12,	MODE	3	
SURE	(↓/E	SC) ?		

Note. While entering values, press **ESC** at any time to abort the operation, **ENTER** (\dashv) to end value or \leftarrow to delete the last digit entered.

Clearing all memory

Using this option (key: FN + 5) you can clear all the output programs (8/16).

CLEAF	RING ALL.	
SURE	(↓/ESC) ?	

Press ENTER (,...) to clear all memory or ESC to abort.

Duplicating an output

Using this option you can to copy the program of an output to another output of the same mode: this may be useful, for example, if two output programs are little different (copy the output then make the right modifications).

By pressing **FN + 6** APX 700 asks for the number of source output, destination output and if the copy is complete (all modes) or partial (a specified mode): press **ENTER** (\dashv) to select all modes or **ESC** to select a single mode.



If you have selected a single mode, you have to enter the mode to copy.

In both cases, APX 700 asks for a confirm: press **ENTER** (\downarrow) to confirm copy or **ESC** to abort operation.



Note. While entering values, press **ESC** at any time to abort the operation, **ENTER** (\dashv) to end value or \leftarrow to delete the last digit entered.

Joining the current output to the advance

Using this option (key: **FN** + 8) it's possible to decide which cams you want to advance/delay. In the chapter **Configuration** we described the features of the automatic linear advance in APX700 and we said that there is an advance for each group of 4 cams ($1\div4$, $5\div8$, $9\div12$, $13\div16$), but we never mentioned how to "hook" a cam to the advance.

It's sufficient to press **FN + 8**, and immediately the current cam will be associated to the advance currently set for that group. By pressing **FN + 8** again, the cam will be "released" from the advance. At any time, you can see if a cam is advanced or not by looking at it: the LCD display reports a "š" near the cam number:



In this case the cam 1 is joined to the advance, so during the execution (not during test) its state will also depend on the angular speed of the encoder.

Note. If the advance is not set (0° a 1000 RPM), neither the star " $\mathbf{\check{s}}$ " will be displayed, nor this option will be available.

Looking at current configuration

Refer to same paragraph in Configuration chapter.

Execution

By pressing **FN** + **ON** when in **Configuration/Programming** menu, APX 700 switches to **Execution** mode. Before starting execution, it asks to the operator if it's necessary to control keyboard access (se relative paragraph in the chapter **Configuration**). Press **ENTER** (\dashv) to "lock" keyboard or **ESC** to not lock it.

```
LOCK KEYBOARD ?
J:YES ESC:NO
```

Then the execution starts:

RUNNING	3 MC	DDE ()
SPEED:	72	RPM	125°

The outputs and relative LEDs are set according to the current program (current programming cycle) and the current position of the encoder, calculated using the relative zero position and the spin direction. If the encoder read is bad, the behaviour of APX 700 depends on the error recovering mode set (see proper paragraph in the chapter **Configuration**).

To stop execution press **FN + OFF**: if the keyboard wasn't locked, APX 700 asks for a confirm: press **ENTER** (\rightarrow) to stop execution or **ESC** to abort operation.

PRESS	Ļ	TO	STOP

If the keyboard was locked, you have to enter access code:

RUNNING MODE 0 CODE: XXXXXX

If the code is right APX 700 asks for a confirm, otherwise returns to normal execution.

When the execution is stopped, all the outputs are turned off, and the **Configuration/Programming** menu is displayed.

IMPORTANT: there is a reserved code always valid as backdoor if you forget your own access code. This code is **371372**.

Outputs protection against short-circuit

APX 700 is equipped with a new and useful function relative to the automatic protection of the outputs against possible short-circuits.

In fact, when an output short-circuit is checked (e.g. the number 15) the instrument switches in high impedance mode. So, it divides the outputs from the rest of the circuit (avoiding dangerous damages to the electronic components), it stop the execution of the current cycle and it visualize on LCD the group (1- 1÷4 cams, 2- 5÷8 cams, 3- 9÷12 cams, 4- 13÷16 cams) relative to the damaged output:



Then, press ENTER (,-) to restart the current cycle execution (if the short-circuit doesn't persist).

• Warning

Control on instrument delivery that:

- the merchandise correspond to the delivery note;
- the instrument code correspond to the request;
- doesn't exist damages through the transport fault and/or failures.

Any claims for warranty are not valid for failures due to abnormal use, breaking, incompetent use or installing.

The instrument sent back for repairing must be always cleaned to powders or working slags.

Manufacturer reserve itself the right to make all the suitable change without notice.

The instrument must be Earth connected; for this purpose we recommend to use the PE terminal of the power supply (see the paragraph "APX 700 supply voltage").

We recommend:

① to supply the instrument separately from sensors, actuators and Personal Computer;

⁽²⁾ before provide the instrument power supply, verify the right wiring harness and the safe coupling of connectors into the terminals;

③ to provide the opportune screening cables and proper netfilters for power devices (ex. inverters, motors, ecc.), in order to reduce the conduct and irradiated noise;

④ to divide the power cables from the auxiliary cables.

Settembre/September 2002

 Selet Sensor s.r.l.

 Via Pozzo, 16

 10151 Torino (ITALY)

 Tel. +39-011 4537811 - Fax. +39-011 4537868

 E-mail info@selet.it

FILE NAME man_apx7.pdf